


# УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ЛМ-Б021



УПОЗОРЕЊЕ. НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ УПОТРЕБУ.

## УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

Задржите упутство за будућу употребу.

УПОЗОРЕЊЕ: Само за кућну употребу.

Да бисте гарантовали безбедност, обратите посебну пажњу на упутства за монтажу, безбедност и одржавање детаљно описана у овом документу

## САВЕТИ ЗА МОНТАЖУ


Молимо вас да пратите упутства за састављање тачно онако како су дата.

- 1) Овај производ мора саставити одрасла особа.
- 2) Сачувајте копију упутстава за састављање за будућу употребу.
- 3) Стандард ЕН 71-8, поглавље 4.6 захтева минимално растојање од 40 цм између тла и љуљашке за 2 особе и минимално растојање од 35 цм између тла и љуљашке за једну. Ове удаљености су важне за безбедну употребу. Након што сте саставили игралиште, проверите ове удаљености. У случају неусаглашености, не оклевајте да контактирате корисничку службу.
- 4) Саветујемо да љуљашка не буде окренута ка сунцу
- 5) Пре него што почнете, проверите да ниједан део не недостаје. Ако установите да вам недостаје део молимо контактирајте корисничку службу.
- 6) Пажљиво одложите паковање.
- 7) Не дозволите деци да се играју са паковањем.
- 8) Највиша тачка вешања љуљашке не сме бити већа од 2500 мм.
- 9) Минимално растојање између тачака качења израчунава се на следећи начин:

$$A = 0,04 \times h + B$$

где је: А растојање између кука

дуж попречне греде; В је растојање између спојних тачака љуљашке и канапа; h је растојање од тла до доње стране попречне греде.



## БЕЗБЕДНОСНИ САВЕТИ

- 1) Овај производ не смеју користити деца млађа од 36 месеци. Погодан је само за децу између узраста од 3 и 12 година са максималном тежином од 50 кг. Мора се користити под надзором одрасле особе.
- 2) Само једно дете може безбедно да користи опрему истовремено
- 3) Пошто овај производ садржи мале делове који се могу прогутати, држите делове даље од деце млађе од 36 месеци.
- 4) Овај производ је само за приватну употребу код куће и никада се не сме користити у парковима и јавним баштама, у школама, камповима, хотелима, јавним просторима за слободно време итд.
- 5) Сет за љуљање треба поставити на равну површину удаљену 2 метра од свих других ствари, конструкција или препрека (зидова, ограда, дрвећа, сушилица за веш или електричних каблова итд.) које би могле проузроковати повреде током употребе.
- 6) Овај производ се не сме постављати на тврде површине као што су бетон, асфалт или друге тврде површине. Препоручујемо постављање преко траве или других меких површина.
- 7) Рам за који је љуљашка закачена мора бити чврсто уграђен у земљу.
- 8) Пажљиво одложите паковање.
- 9) Не дозволите деци да се играју са паковањем.
- 10) Током склапања, држите децу подаље од играчке како би избегло да дете прогута мале делове.

## ОДРЖАВАЊЕ

- 1) Сви метални делови су од поцинкованог челика и премазани прахом за заштиту од рђе; међутим, у одређеним областима близу мора саветујемо да може бити потребан додатни третман за спречавање рђе.
- 2) Површине свих делова треба проверавати барем једном месечно, посебно за причвршћиваче као што су куке на горњој греди. Ако причвршћивачи и куке показују хабање преко 10% њихове оригиналне дебљине, требају бити замењени истим причвршћивачима као што су првобитно били обезбеђени
- 3) Проверите да ли су све матице и вијци затегнути и затегните по потреби.
  - 4) Проверите све облоге за завртње и оштре ивице и замените по потреби.
  - 5) Љуљашка се може срушити или бити опасна ако се не проверава редовно.
  - 6) Све делове који су под сталним трењем треба редовно подмазати одговарајућим мазивом.
  - 7) Подлогу на којој се производ поставља треба редовно контролисати. Све елементе као што су камење или други предмети који би могли да изазову повреду у случају пада треба уклонити. Саветује се да склоните љуљашку током зимског периода, када се не користи, како би се избегло било какво пропадање услед лоших временских услова.
  - 8) Проверите да ли има знакова хабања. Чим пластични прстен покаже знаке пропадања, апарат треба заменити.
  - 9) Ако потрошач изврши било какве модификације оригиналне играчке, те измене треба извршити према упутствима произвођача.
  - 10) Ако постоје рђаве површине, одбрусите их и по потреби префарбајте помоћу боје без олова.
  - 11) Проверите седишта за љуљање, ланце, ужад и друге начине за причвршћивање ради доказа о пропадању или оштећењу.

## ПРАКТИЧНИ САВЕТИ




### Честа питања и запажања БЕЗБЕДНОСТ

Сигурносне провере треба редовно вршити на овом производу. Ове провере треба да обухвате, ако је потребно, уклањање оштрих ивица, замену недостајућих поклопаца завртња и затезање матица и вијака. Ове провере треба урадити да би се избегла било каква опасност или превртање љуљашке услед нормалног хабања.

## УДОБНОСТ

- 1) Ако сет за љуљање почне да шкрипи, нанесите одговарајући гел лубрикант. Немојте користити течно мазиво јер ће тећи низ причвршћиваче и конструкцију. Висина љуљашке се може подесити помоћу пластичне копче. Повлачењем ужета кроз копчу, висина седишта може се прилагодити кориснику.  
Наведене димензије су само индикативне, могу се разликовати у зависности од методе монтаже.
- 2) Овај сет за љуљање се мора користити под надзором одрасле особе. Задржите све додатне компоненте, оне могу бити корисне за касније одржавање.
- 3) Када се дете игра на љуљашци, друга деца не смеју трчати у подручју кретања елемената како би избегли сударање.

**ОПРЕЗ!** Опасност од пада



D8 x4






L8 x4





G2 x4

K10K13  
x1

**01**



**02**



D8

L8

G2

Може се користити унутра и напољу