


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ЛМ-Б019



УПОЗОРЕЊЕ. САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

Задржите упутство за будућу употребу.

УПОЗОРЕЊЕ: Само за кућну употребу на отвореном.

Поштовани купче,

Да бисте гарантовали безбедност, обратите посебну пажњу на упутства за монтажу, безбедност и негу која су наведена у овом документу.









САВЕТИ ЗА МОНТАЖУ

Молимо вас да пратите упутства за састављање тачно онако како су дата.




- 1) Овај производ мора саставити одрасла особа.
- 2) Сачувајте копију упутстава за састављање за будућу употребу. Ово може бити посебно zgodno за идентификацију делова.
- 3) Пре него што почнете, проверите да ниједан део не недостаје. Ако установите да вам недостаје део, контактирајте корисничку службу.
- 4) Пажљиво одложите паковање.
- 5) Не дозволите деци да се играју са паковањем.
- 6) Саветујемо да тобоган не буде окренут према сунцу

БЕЗБЕДНОСНИ САВЕТИ

- 1) Овај производ не смеју користити деца млађа од 36 месеци. Погодан је само за децу узраста од 3 до 12 година са максималном тежином од 50 кг. Мора се користити под надзором одрасле особе. Максимално 3 деце могу да га користе истовремено.
- 2) Пошто овај производ садржи мале делове који се могу прогутати, држите делове даље од деце млађе од 36 месеци.
- 3) Овај производ је само за приватну употребу код куће и никада се не сме користити у парковима и јавним баштама, у школама, камповима, хотелима, јавним просторима за слободно време итд.
- 4) Овај производ треба поставити на равну површину удаљену 2м' од свих других ствари, структура или препрека (зидова, ограда, дрвећа, сушилица за веш или електричних каблова итд.) које могу проузроковати повреде током употребе.
- 5) Овај производ се не сме постављати на тврде површине као што су бетон, асфалт или друге тврде површине. Препоручујемо постављање преко траве или других меких површина.
- 6) Овај производ мора бити чврсто уграђен у земљу. Молимо вас да пажљиво пратите упутства за то. Користите овај производ само када се бетон осуши.
- 7) Пажљиво одложите паковање.
- 8) Не дозволите деци да се играју са паковањем.
- 9) Током склапања, држите децу подаље од играчке како би избегли да дете прогута мале делове.

(A) x17 	(B) x18 	(C) x4 
(D) x2 	(E) x2 	(F) x2 
(G) x1 	(H) x1 	(Q) x2 
(F1) x10 	(F2) x3 	(F3) x6 
(Z10) x90  M8*13	(K) x90  M8	(Z14) x14  M6*20
(Z15) x2  M5*40	(N) x2  M5	(G8) x13 
(D8) x14 	(L8) x14 	(O) x4 
(I) x1 	(P) x1 	(A5) x2 
		(K1013) x1 

1



(B) x18



(Z10) x18

(K) x18

(F2) x3

X3

2



(A) x4

(C) x4


(F1) x8

(Z10) x16


(K) x16

3


3




4








5









- (A) x3
- (F1) x1
- (F3) x1
- (Z10) x14
- (K) x14
- (Q) x1



5



- (A) x2
- (D) x2
- (E) x2
- (F) x2
- (G) x1
- (H) x1
- (I) x1
- (Z10) x8
- (Z14) x12
- (K) x8
- (G8) x12
- (D8) x12
- (L8) x12





Z15 x2

N x2

O x4

P x1



ОДРЖАВАЊЕ

- 1) Сви метални делови су од поцинкованог челика и премазани прахом за заштиту од рђе; међутим, у одређеним областима близу мора саветујемо да може бити потребан додатни третман за спречавање рђе.
- 2) Површине свих делова треба проверавати барем једном месечно, посебно за причвршћиваче као што су куке на горњој греде. Ако причвршћивачи и куке показују хабање преко 10% њихове оригиналне дебљине, требају бити замењени истим причвршћивачима као што су првобитно били обезбеђени
- 3) Проверите да ли су све матице и вијци затегнути и затегните по потреби.
- 4) Проверите све облоге за завртње и оштре ивице и замените по потреби
- 5) Игралиште се може срушити или бити опасно ако се не проверава редовно.
- 6) Подлогу на којој се производ поставља треба редовно контролисати. Све елементе као што су камење или други предмети који би могли да изазову повреде у случају пада треба уклонити. Саветује се да уклоните игралиште током зимског периода или када се не користи, како би се избегло било какво пропадање услед лоших временских услова.
- 7) Сви коришћени делови морају бити замењени делом које испоручује овлашћени продавац.
- 8) Ако потрошач изврши било какве модификације оригиналне играчке, те измене треба извршити према упутствима произвођача.
- 9) Ако постоје рђаве површине, одбрусите их и по потреби префарбајте помоћу боје без олова.

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

Сигурносне провере треба редовно вршити на овом производу. Ове провере треба да обухвате, ако је потребно, уклањање оштрих ивица, замену недостајућих поклопаца завртња и затезање матица и вијака. Ове провере треба урадити да би се избегла било каква опасност или превртање услед нормалног хабања.

- 5) Играчке се могу срушити или бити опасне ако се не проверавају редовно.
- 6) Подлогу на којој се производ поставља треба редовно контролисати. Све елементе као што су камење или други предмети који би могли да изазову повреде у случају пада треба уклонити. Саветује се да уклоните апарат током зимском периоду или када се не користи, како би се избегло било какво пропадање услед лоших временских услова.
- 7) Сви коришћени апарати и/или делови морају бити замењени делом које испоручује наша постпродајна служба.
- 8) Све модификације које потрошач изврши на оригиналној играчки за активност ће се извршити у складу са упутствима произвођача.
- 9) Обрусите зарђале делове и цевасте делове и префарбајте помоћу боје без олова када је потребно.

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

Сигурносне провере треба редовно вршити на овом производу. Ове провере треба да обухвате, ако је потребно, уклањање оштрих ивица, замену недостајућих поклопаца завртња и затезање матица и вијака. Ове провере треба урадити да би се избегла било каква опасност или превртање услед нормалног хабања.

ВАЖНО!

Деца не би требало да јако скачу на тобогану.

На платформи може стајати највише једно дете које није теже од 50 кг.

Може се користити са до 3 деце до 50 кг на различитим странама.

